

**SVH + HVU**

**1**  $h_{ef}$   $d_0 \text{ } \varnothing 30 \text{ mm}$   $h_{ef} 170 \text{ mm}$

**1.1** HVU M20 x 170 ✓ TE 55...TE 76

**2** 4x

**3** HVU M20x170

**4** #47906 SW 27, 3/4" #32221

**5**

**6**  $h_s$   $h_s 80...120 \text{ mm}$  DOKA  $\varnothing 15 \text{ mm}$  DYWIDAG  $\varnothing 15 \text{ mm}$   $t_{cure}$

**SVH + HIT-HY 150 / HIT-HY 150 MAX / HIT-HY 200-A/-R**

**1**  $h_{ef}$   $d_0 \text{ } \varnothing 30 \text{ mm}$   $h_{ef} 170 \text{ mm}$

**1.1** HIT-HY 150 / 150 MAX / 200-A/-R ✓ TE 35...TE 76

**2**

**3**

**4**  $t_{work}$

HIT-HY 150 / HIT-HY 150 MAX HIT-HY 200-A/-R

**5**

**6**  $h_s$   $h_s 80...120 \text{ mm}$  DOKA  $\varnothing 15 \text{ mm}$  DYWIDAG  $\varnothing 15 \text{ mm}$   $t_{cure}$

HIT-HY 150 / HIT-HY 150 MAX HIT-HY 200-A/-R

361623 A2-08.2012